

UV-K5 kézikönyv – Fordítás

Általános jellemzők

- 200 csatorna
- Kereszt-sávós interkom
- 1750Hz-es hívási hang
- Helyszíni programozás
- Sürgősségi riasztás
- FM rádió
- 10 csoportos scrambler
- Többcsatornás pásztázás
- CTCSS/DCS
- Távoli leállítás/újraindítás
- Billentyűzet zárolás
- Jacklight
- PC programozhatóság
- Forgalmi csatorna zár
- VOX
- Kettős figyelési művelet
- Időzített kikapcsolás
- Visszaállítás
- Nagy LCD kijelző
- Hangutasítás

- Kapcsoló emlékeztető
- Csatornaszám / Csatornafrekvencia / Csatornanév többszörös megjelenítése
- Kiválasztható kimeneti teljesítmény (Magas, Közepes, Alacsony)
- Többsávós adás és 50~600MHz fogadás
- Elkülönített kódbeállítás adásra és fogadásra
- Nagy kapacitású akkumulátor, hosszú készenléti idő
- Gyors egy csatornás másolás
- #### Fontos figyelmeztetések
- Az antenna nélküli adás tilos.
- Rossz szag vagy füst esetén azonnal kapcsolja ki a rádiót, vegye ki az akkumulátort és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- A rádiót és a tartozékokat tartsa távol a gyermekektől.

- A karbantartást csak szakképzett technikus végezheti.
- Használjon standard akkumulátort és töltőt a rádió károsodásának elkerülése érdekében.
- Használjon standard antennát a kommunikációs távolság csökkentésének elkerülése érdekében.
- Ne tegye ki a rádiót hosszú ideig közvetlen napfénynek, ne helyezze hőforrás közelébe.
- Ne helyezze poros vagy nedves környezetbe.
- Ne tisztítsa a rádiót erős vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel.
- #### Üzemeltetési körülmények
- A kétirányú rádiót 0-40°C közötti hőmérsékleten használja, különben károsodhat.

- Legfeljebb 2000 méter magasságig üzemeltethető.
- #### CE figyelmeztetés: Töltési megjegyzések
- Az akkumulátorok töltetlen állapotban érkeznek. Használat előtt tölteni kell őket.
- Az első töltés után az akkumulátor nem éri el maximális kapacitását, amit csak többszöri töltéssel és kisütéssel lehet elérni.
- Töltés előtt kapcsolja ki a rádiót. Ne használja töltés közben, mert ez befolyásolhatja az akkumulátor normál töltését és veszélyes baleseteket okozhat.
- Az akkumulátor teljes feltöltése után vegye ki a töltőből. Ne töltse újra, mielőtt az akkumulátor teljesen lemerülne. Ellenkező esetben az akkumulátor "memória-effektusát" ronthatja.

- Használjon eredeti gyári akkumulátort és töltőt, amelyek a helyi forgalmazónál kaphatók.

- Amennyiben nem eredeti gyári akkumulátorral vagy tartozékkal kapcsolatos kérdése van, kérjük, ne használja azokat, mert veszélyes baleseteket okozhatnak.

Kezelési útmutató

- A rádió bekapcsolásához forgassa el az energia/volume kapcsolót óramutató járásával megegyező irányba. Kikapcsoláshoz fordítsa az ellenkező irányba.

- A hangerő beállítása a kapcsoló forgatásával történik.

- Az antennát és a töltőportot mindig tisztán és szárazon kell tartani.

Csatornák és kommunikációs funkciók

- A rádió kettős figyelési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi két csatorna egyidejű megfigyelését.

- A keresztsávós adás/fogadás funkció lehetővé teszi a különböző frekvenciasávokban történő kommunikációt.

- A rádió programozható számítógépen keresztül, lehetővé téve az egyedi beállításokat, mint például a csatornák elnevezése és a gyorsgombok funkcióinak beállítása.

- A VOX funkció (hangvezérelt kapcsolás) lehetővé teszi a rádió automatikus adását hangérzékelés alapján, kezek nélküli használatot biztosítva.

Biztonsági funkciók

- Sürgősségi riasztási rendszer, amelyet a programozó szoftver állít

be, és lehetővé teszi az azonnali vészjelzést adott helyzetekben.

- A billentyűzet zárolása, amely megakadályozza a nem kívánt működtetést.

- Az FM rádió mód, amely lehetővé teszi a kereskedelmi rádióállomások fogadását a kommunikációs funkciók mellett.

- A NOAA időjárás csatorna fogadás, amely az időjárási vészhelyzetek gyors azonosítását teszi lehetővé.

Tartozékok

- Az alapcsomag tartalmazza a rádiót, az antennát, a Li-ion akkumulátort, a töltőt, a csíptetőt és a felhasználói kézikönyvet.

Tartalomjegyzék - Főbb funkciók

1. Mellékelt tartozékok

2. Rádió ábrázolása

3. LCD kijelző

4. Gombok

- PTT gomb (Adó gomb)

- Programozható gomb és annak

funkciói

- Billentyűzet gomb

5. Menü információk

6. Általános műveletek bemutatása

- 6.1. Bekapcsolási jelszó védelem

- 6.2. Főcsatorna váltás

- 6.3. Két sáv egy-figyelés/kettős-figyelés

- 6.4. Frekvencia/csatorna mód

váltás

- 6.5. Kereszt-sávós fogadás/adás

- 6.6. Csatorna mentése

- 6.7. Csatorna törlése

- 6.8. Fogadás/adás CTCSS/DCS

beállítása

- 6.9. Gyors egy csatorna

másolás/FREKVENCIA MÉRŐ

- 6.10. Automatikus CTCSS/DCS keresés	- Modulációs mód: FM:11KΦF3E(12.5KHz), 16KΦF3E(25KHz)	- Szomszédos csatorna teljesítménye: 70dB(25KHz), 60dB(12.5KHz)	- Audiofrekvencia: ≥0.5W - Audiotorzítás: ≤10%
- 6.11. DTMF	- Méretek: 115mm x 60mm x 37.5mm	- Maradék moduláció: 40dB	#### Általános tudnivalók a rádió használatáról
- 6.11.1 DTMF hívás			
- 6.11.2 PTTID			
- 6.12. Pásztázás	- Súly: 234g	#### Fogadási jellemzők	
- 6.13. Vészhelyzeti riasztás	- Működési hőmérséklet: -20°C - +60°C	- Frekvenciatartományok:	1. **Antenna**
- 6.14. FM rádió		- F1 (50~76 MHz)	- A rádióhoz mellékelt antenna az optimális teljesítmény érdekében mindig csatlakoztatva kell lennie használat közben.
- 6.15. Sürgősségi időjárási csatorna fogadás	- Antenna impedancia: 50Ω	- F2 (108~135.9975 MHz)	
- 6.16. Billentyűzet zárolás	#### Átviteli jellemzők	- F3 (136~173.9975 MHz)	
- 6.17. Visszaállítás	- Frekvencia tartományok:	- F4 (174~349.9975 MHz)	
- 6.18. Egygombos hívási csatorna	- UHF: 420~450MHz,	- F5 (350~399.9975 MHz)	2. **LCD Kijelző**
- 6.19. Repülési sáv fogadás	430~440MHz, 400~470MHz,	- F6 (400~469.9975 MHz)	- A rádió állapotát, beállított funkciókat, csatornainformációkat és egyéb adatokat mutatja.
- 6.20. Vezeték nélküli rádió másolás	350~400MHz	- F7 (470~599.9975 MHz)	
7. Specifikációk	- VHF: 144~148MHz, 144~146MHz, 136~174MHz	- WFM (76~108 MHz)	
#### Specifikációk	- Kimeneti teljesítmény: ≤5W	- F2 (108~135.9975 MHz)	3. **Gombok és vezérlők**
- 200 csatorna	- Emissziós áram: ≤1.5A	- Érzékenység:	- **PTT Gomb (Adó gomb)** : Ezzel a gombbal indítható az adás. A gomb lenyomása és tartása közben kommunikálhat.
- 20 FM rádiócsatorna	- Maximális frekvencia eltérés: ≤5KHz(25KHz), ≤2.5KHz(12.5KHz)	- FM (12dB SINAD): -121dBm	
- 10 NOAA csatorna	- Modulációs torzítás: ≤5%	- WFM (20dB SINAD): -110dBm	
- Frekvencia stabilitás: ±1ppm	- Szórt teljesítmény: ≤7.5uW	- AM (10dB S/N): -113dBm	

- ****Programozható Gombok****: Ezek a gombok előre beállított funkciókat aktiválhatnak, mint például monitorozás, vészjelzés, stb.

- ****Menü Gombok****: A rádió beállításainak módosításához és a különböző funkciók közötti navigáláshoz.

4. ****Töltés****

- Az akkumulátorokat kizárólag az eredeti gyári töltővel szabad tölteni. A Type-C töltőport csak vészhelyzeti töltésre szolgál.

5. ****Biztonsági óvintézkedések****

- Ne használja a készüléket sérült antennával.

- Tartsa a készüléket arcától legalább 25 mm távolságra beszéd közben.

- Csak a mellékelt övcsipessel viselje a készüléket, mivel más kiegészítők nem felelhetnek meg az FCC előírásainak.

Fontos felhasználói információk

- ****FCC Megfelelőségi Nyilatkozat****: A készülék megfelel az FCC 15. részének előírásainak. A használat két feltételhez kötött: a készülék nem okozhat káros interferenciát, és fogadnia kell az összes, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciákat is.

- ****CE Figyelmeztetés****: Az akkumulátorok újratöltése előtt teljesen le kell meríteni őket a "memória-effektus" elkerülése érdekében.

- ****Biztonsági Óvintézkedések****: Az eszközök hibás használata, például a nem megfelelő töltés vagy a sérült antenna használata, veszélyeztetheti a felhasználó és mások biztonságát.

A kézikönyv tartalmaz minden szükséges információt a UV-K5 kétirányú rádió hatékony és biztonságos használatához. Ha további részletekre van szüksége, vagy ha van konkrét kérdése a készülék működésével kapcsolatban, ne habozzon további segítséget kérni.